



W przypadku posiadania fotela kubełkowego o mocowaniu bocznym (otwory montażowe na bokach fotela – schemat powyżej), aby zainstalować na platformie należy skorzystać z 4-ch łączników, dzięki którym uzyskuje się stosowny sposób połączenia.